

Contemporary Japanese Pendant Light – Fabric & Wood

Suspension japonaise contemporaine en tissu beige

EN · FR · DE · ES · IT · NL

Ref. x-25010660-x

EAN: 674005897189

E27 · 15 W max · AC 220–240 V · Class II · Iron + Wood + Fabric · Shade Ø 45 × H 27 cm · Cable up to 200 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Contemporary Japanese Pendant Light – Fabric & Wood · E27 · 15 W max · AC 220–240 V · Class II · Iron + Wood + Fabric · Shade Ø 45 × H 27 cm · Cable up to 200 cm

Ref. x-25010660-x
EAN: 674005897189
26 pages total

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- These instructions must be read carefully before installing or using this pendant light. This product is designed for **indoor use only** and must **not be installed in bathrooms or humid environments**.
- This luminaire operates on **AC 220–240V, 50/60Hz only**. Verify that your electrical supply matches this requirement before installation.
- Before any installation or maintenance work, **switch off the mains supply completely at the circuit breaker**. Turning off the wall switch alone is not sufficient to guarantee safety.
- The fixture must be **securely mounted to a solid ceiling surface** capable of supporting its weight. Never drill into hidden electrical cables or pipes. Ensure the ceiling structure is sound.
- If you are not confident working with mains wiring, installation must be carried out by a **qualified electrician**. This is a Class II (double-insulated) product — no earth connection is required.
- **The light bulb is not included and is user-replaceable.** Never exceed 15 W maximum. Always allow the fixture to cool before handling the bulb.

Product Information

Model :	Pendant light with fabric shade
Material :	Iron + Wood + Fabric Lampshade
Finish :	Natural Copper + Grey Linen (Electroplating)
Dimensions :	Ø 45 × H 27 cm (shade) · Cable up to 200 cm
Light socket :	E27
Max power :	15 W (bulb not included)
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (double-insulated)
Mounting :	Ceiling-mounted (pendant)

Light effect

This contemporary Japanese pendant light combines an iron frame with natural wood accents and a grey linen fabric shade, creating a serene Japandi aesthetic. When lit, warm light is softly diffused through the fabric, casting a calm, ambient glow across the room.

Recommended placement

- Living rooms & bedrooms
- Dining rooms
- Reading nooks & relaxation areas

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

x1	Pendant body (iron frame with wood accent, pre-assembled)
x1	Fabric lampshade (grey linen)
x1	Ceiling mounting plate with canopy cover
x1	Suspension cable (adjustable, up to 200 cm)
x2	Mounting screws + wall plugs (Ø 6 mm)
x1	Installation & safety instructions (this booklet)

⚠ **Bulb not included.** Purchase separately: **E27 LED bulb, max 15 W**, 220–240 V AC. Do not use halogen or incandescent bulbs.

Assembly Instructions – Overview



Drill mounting holes
Install ceiling plate

Connect L · N
Class II — no earth

Hang pendant, attach shade
Install E27 bulb (not incl.)

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Select a mounting position on a solid ceiling surface directly above the desired hanging point. Ensure the ceiling can support the weight of the pendant and that there is an accessible electrical junction box.
2. Hold the ceiling mounting plate against the ceiling, centred on the junction box, and mark the two fixing-hole positions with a pencil. Drill the two holes (recommended Ø 6 mm), insert the wall plugs flush with the surface. *(Diagram 1)*

Part 2 – Electrical Connections

3. Route the supply wires from the ceiling junction box through the cable entry of the mounting plate. Connect each wire to the terminal block according to the table below. This is a **Class II** product — there is no earth terminal. Ensure all terminals are firmly tightened. *(Diagram 2)*

Terminal	Function	Wire colour (EU)
● >L<	Live	Brown / Red
● >N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Mounting the Ceiling Plate

4. Secure the ceiling mounting plate to the ceiling using the two mounting screws. Make sure no wire is pinched or trapped behind the plate. The plate should sit firmly and flush against the ceiling surface.

Part 4 – Hanging the Pendant

5. Thread the suspension cable through the canopy cover, then hook or attach the pendant body to the ceiling plate bracket. Adjust the cable length to the desired hanging height (adjustable up to 200 cm).

6. Lock the cable at the desired length using the built-in cable grip inside the canopy. Slide the canopy cover upwards to conceal the ceiling plate and electrical connections.

   A. Thread cable through canopy, attach pendant to ceiling bracket.

   B. Adjust to desired height (max. 200 cm from ceiling).

   C. Lock cable and slide canopy cover up to conceal connections.

Part 5 – Attaching the Fabric Shade

7. Carefully position the grey linen fabric shade over the iron frame. Align the shade attachment points with the frame clips and press gently until the shade clicks into place. Do not force — the fabric is delicate.

Part 6 – Installing the Bulb & Testing

8. **Bulb not included.** Screw an E27 LED bulb (max 15 W, 220–240 V) clockwise into the E27 socket until finger-tight. Do not overtighten.

9. Restore the power supply at the main electrical panel and operate the wall switch. The pendant should illuminate immediately, diffusing warm light through the linen shade.

10. If the light does not operate, switch off the power immediately at the circuit breaker and refer to the troubleshooting section on page 4 before proceeding.

> ⚠ Never exceed 15 W maximum. Do not use halogen or incandescent bulbs. Allow the fixture to cool for at least 10 minutes before handling the bulb or shade.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

The **fabric shade** should be dusted regularly with a **soft, dry cloth or feather duster**. Avoid water and liquid cleaners, which may stain or damage the linen. For stubborn spots, consult a fabric-care professional.

The **iron frame and wood accent** may be wiped gently with a slightly damp cloth, then dried immediately. Avoid abrasive materials, which may damage the electroplated copper finish.

To replace the light bulb, switch off the power and allow the fixture to cool for at least 10 minutes. Unscrew the E27 bulb anticlockwise to remove. Always replace with a bulb of the correct type (E27, max 15 W).

Troubleshooting

If the pendant does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the wall switch is in the ON position.

Check that the E27 bulb is correctly screwed into its socket. Replace the bulb with a known-working equivalent to rule out a faulty bulb.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
x-25010660-x EAN: 674005897189	One size	Contemporary Japanese Pendant Light – Fabric & Wood, E27, Ø 45 × H 27 cm

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

CE



Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- Ces instructions doivent être lues attentivement avant d'installer ou d'utiliser cette suspension. Ce produit est conçu pour un **usage intérieur uniquement** et ne doit **pas être installé dans les salles de bain ou en milieu humide**.
- Ce luminaire fonctionne **uniquement sous AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Vérifiez que votre installation électrique correspond à cette exigence avant la pose.
- Avant toute opération d'installation ou d'entretien, **coupez l'alimentation secteur au disjoncteur**. Éteindre uniquement l'interrupteur mural ne suffit pas à garantir la sécurité.
- Le luminaire doit être **fixé solidement à un plafond solide** capable de supporter son poids. Ne percez jamais dans des câbles électriques ou canalisations cachés. Assurez-vous que la structure du plafond est saine.
- Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, l'installation doit être réalisée par un **électricien qualifié**. Ce produit est de Classe II (double isolation) — aucun raccordement à la terre n'est nécessaire.
- **L'ampoule n'est pas incluse et est remplaçable par l'utilisateur.** Ne dépassez jamais 15 W maximum. Laissez toujours le luminaire refroidir avant de manipuler l'ampoule.

Informations produit

Modèle :	Suspension avec abat-jour en tissu
Matériau :	Fer + Bois + Abat-jour en tissu
Finition :	Cuivre naturel + Lin gris (électroplating)
Dimensions :	Ø 45 × H 27 cm (abat-jour) · Câble jusqu'à 200 cm
Douille :	E27
Puissance max. :	15 W (ampoule non incluse)
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe II (double isolation)
Fixation :	Plafond (suspension)

Effet lumineux

Cette suspension japonaise contemporaine associe une structure en fer avec des accents en bois naturel et un abat-jour en lin gris, créant une esthétique Japandi sereine. Allumée, la lumière chaude est diffusée en douceur à travers le tissu, répandant un éclairage ambiant et apaisant dans la pièce.

Emplacements recommandés

- Salons & chambres
- Salles à manger
- Coins lecture & espaces détente

Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

x1	Corps de suspension (structure en fer avec accent bois, pré-assemblé)
x1	Abat-jour en tissu (lin gris)
x1	Platine de fixation plafond avec cache-rosace
x1	Câble de suspension (réglable, jusqu'à 200 cm)
x2	Vis de fixation + chevilles (Ø 6 mm)
x1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

⚠ **Ampoule non incluse.** À acheter séparément : **ampoule LED E27, 15 W max**, 220–240 V AC. Ne pas utiliser d'ampoules halogènes ou à incandescence.

Instructions de montage – Vue d'ensemble



Percer les trous de fixation
Installer la platine plafond

Connecter L · N
Classe II — pas de terre

Suspendre et fixer l'abat-jour
Installer ampoule E27 (non incl.)

** Les images du produit peuvent légèrement varier. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité d'abord Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation du plafond

1. Choisissez un emplacement de fixation sur une surface de plafond solide, directement au-dessus du point de suspension souhaité. Assurez-vous que le plafond peut supporter le poids de la suspension et qu'une boîte de dérivation électrique est accessible.
2. Tenez la platine contre le plafond, centrée sur la boîte de dérivation, et marquez les deux points de perçage au crayon. Percez les deux trous (Ø 6 mm recommandé), insérez les chevilles à fleur de surface. *(Schéma 1)*

Partie 2 – Raccordements électriques

3. Faites passer les fils d'alimentation de la boîte de dérivation dans l'entrée de câble de la platine. Raccordez chaque fil au bornier selon le tableau ci-dessous. Ce produit est de **Classe II** — il n'y a pas de borne de terre. Assurez-vous que toutes les bornes sont bien serrées. *(Schéma 2)*

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 3 – Fixation de la platine plafond

4. Fixez la platine au plafond avec les deux vis de fixation. Vérifiez qu'aucun fil n'est pincé ou coincé derrière la platine. Celle-ci doit être bien plaquée et de niveau contre le plafond.

Partie 4 – Suspension du luminaire

5. Passez le câble de suspension dans le cache-rosace, puis accrochez ou fixez le corps de la suspension au support de la platine plafond. Réglez la longueur du câble à la hauteur souhaitée (réglable jusqu'à 200 cm).
6. Bloquez le câble à la longueur souhaitée avec le serre-câble intégré dans la rosace. Faites glisser le cache-rosace vers le haut pour dissimuler la platine et les connexions électriques.
   - A. Passez le câble dans la rosace, accrochez la suspension au support plafond.
   - B. Réglez à la hauteur souhaitée (max. 200 cm du plafond).
   - C. Bloquez le câble et remontez le cache-rosace pour dissimuler les connexions.

Partie 5 – Fixation de l'abat-jour

7. Positionnez délicatement l'abat-jour en lin gris sur la structure en fer. Alignez les points de fixation de l'abat-jour avec les clips du cadre et appuyez doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas — le tissu est fragile.

Partie 6 – Installation de l'ampoule et test

8. **Ampoule non incluse.** Vissez une ampoule LED E27 (max 15 W, 220–240 V) dans le sens horaire dans la douille E27 jusqu'au serrage à la main. Ne serrez pas trop.
9. Rétablissez l'alimentation au tableau électrique principal et actionnez l'interrupteur mural. La suspension doit s'allumer immédiatement, diffusant une lumière chaude à travers l'abat-jour en lin.
10. Si le luminaire ne s'allume pas, coupez immédiatement l'alimentation au disjoncteur et consultez la section dépannage en page 4 avant de continuer.

> ⚠ Ne dépassez jamais 15 W maximum. N'utilisez pas d'ampoules halogènes ou à incandescence. Laissez le luminaire refroidir au moins 10 minutes avant de manipuler l'ampoule ou l'abat-jour.

Entretien

Coupez toujours **l'alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

L'**abat-jour en tissu** doit être dépoussiéré régulièrement avec un **chiffon doux et sec ou un plumeau**. Évitez l'eau et les nettoyants liquides, qui pourraient tacher ou abîmer le lin. Pour les taches tenaces, consultez un professionnel de l'entretien textile.

La **structure en fer et les accents en bois** peuvent être essuyés délicatement avec un chiffon légèrement humide, puis séchés immédiatement. Évitez les matériaux abrasifs, qui pourraient endommager la finition cuivrée électrodéposée.

Pour remplacer l'ampoule, coupez l'alimentation et laissez le luminaire refroidir au moins 10 minutes. Dévissez l'ampoule E27 dans le sens antihoraire. Remplacez toujours par une ampoule du bon type (E27, max 15 W).

Dépannage

Si la suspension ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position MARCHE.

Vérifiez que l'ampoule E27 est correctement vissée dans sa douille. Remplacez l'ampoule par une autre en bon état pour écarter une ampoule défectueuse.

Vérifiez que les fils L et N sont bien serrés dans le bornier sans brins de cuivre desserrés. Si le défaut persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
x-25010660-x EAN: 674005897189	Taille unique	Suspension japonaise contemporaine – Tissu & Bois, E27, Ø 45 × H 27 cm

DEEE – Fin de vie : ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- Diese Anleitung muss vor Installation oder Benutzung dieser Deckenleuchte sorgfältig gelesen werden. Das Produkt ist **ausschließlich für den Innenbereich** bestimmt und darf **nicht in Badezimmern oder feuchten Umgebungen installiert** werden.
- Diese Leuchte ist **ausschließlich für AC 220–240 V, 50/60 Hz** ausgelegt. Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihr Stromnetz dieser Anforderung entspricht.
- Vor allen Installations- oder Wartungsarbeiten **die Netzversorgung vollständig am Sicherungsautomaten abschalten**. Das alleinige Ausschalten des Wandschalters reicht nicht aus.
- Die Leuchte muss **sicher an einer festen Deckenfläche befestigt werden**, die ihr Gewicht trägt. Niemals in verdeckte Leitungen oder Rohre bohren. Stellen Sie sicher, dass die Deckenkonstruktion tragfähig ist.
- Wenn Sie sich mit der Hausinstallation nicht sicher sind, muss die Montage von einem **qualifizierten Elektriker** durchgeführt werden. Dies ist ein Schutzklasse-II-Produkt (schutzisoliert) — kein Erdungsanschluss erforderlich.
- **Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und vom Benutzer austauschbar.** Nie mehr als 15 W verwenden. Leuchte immer abkühlen lassen, bevor das Leuchtmittel berührt wird.

Produktinformationen

Modell :	Hängeleuchte mit Stoffschirm
Material :	Eisen + Holz + Stofflampenschirm
Oberfläche :	Natürliches Kupfer + Graues Leinen (galvanisiert)
Abmessungen :	Ø 45 × H 27 cm (Schirm) · Kabel bis 200 cm
Fassung :	E27
Max. Leistung :	15 W (Leuchtmittel nicht enthalten)
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Schutzklasse II (schutzisoliert)
Montage :	Deckenmontage (Hängeleuchte)

Lichteffekt

Diese japanische Deckenleuchte verbindet einen Eisenrahmen mit natürlichen Holzakzenten und einem grauen Leinenschirm zu einer ruhigen Japandi-Ästhetik. Im eingeschalteten Zustand wird warmes Licht sanft durch den Stoff gefiltert und erzeugt ein ruhiges, stimmungsvolles Licht im Raum.

Empfohlene Platzierung

- Wohnzimmer & Schlafzimmer
- Esszimmer
- Leseecken & Ruhezonen

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder feuchte Räume
- Außenmontage

Verpackungsinhalt

x1	Leuchtenkörper (Eisenrahmen mit Holzakzent, vormontiert)
x1	Stofflampenschirm (graues Leinen)
x1	Deckenmontage-Platte mit Baldachin-Abdeckung
x1	Aufhängekabel (einstellbar, bis 200 cm)
x2	Befestigungsschrauben + Dübel (Ø 6 mm)
x1	Installations- und Sicherheitshinweise (dieses Heft)

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Separat erhältlich: **E27-LED-Lampe, max. 15 W**, 220–240 V AC. Keine Halogen- oder Glühlampen verwenden.

Montageanleitung – Übersicht



Befestigungslöcher bohren
Deckenplatte montieren

L · N anschließen
Schutzklasse II — ohne Erdung

Leuchte aufhängen, Schirm befestigen
E27-Lampe einsetzen (nicht enthalten)

** Produktabbildungen können leicht abweichen. Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor die Montage beginnt.

Teil 1 – Deckenvorbereitung

1. Eine Montageposition auf einer festen Deckenfläche direkt über dem gewünschten Aufhängepunkt wählen. Sicherstellen, dass die Decke das Gewicht der Leuchte trägt und eine Anschlussdose zugänglich ist.
2. Die Montageplatte mittig über der Anschlussdose an die Decke halten und die zwei Bohrlöcher mit einem Bleistift markieren. Die zwei Löcher bohren (empf. Ø 6 mm), Dübel bündig einsetzen. *(Schaubild 1)*

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

3. Die Versorgungskabel aus der Anschlussdose durch den Kabeleingang der Montageplatte führen. Jeden Draht gemäß der Tabelle an die Klemme anschließen. Dies ist ein **Schutzklasse-II**-Produkt — es gibt keine Erdungsklemme. Alle Klemmen fest anziehen. *(Schaubild 2)*

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase (L)	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter (N)	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Befestigung der Deckenplatte

4. Die Deckenplatte mit den zwei Befestigungsschrauben an der Decke befestigen. Sicherstellen, dass kein Kabel eingeklemmt ist. Die Platte muss fest und bündig an der Decke sitzen.

Teil 4 – Aufhängen der Leuchte

5. Das Aufhängekabel durch die Baldachin-Abdeckung führen, dann den Leuchtenkörper am Halter der Deckenplatte einhaken. Die Kabellänge auf die gewünschte Hängehöhe einstellen (einstellbar bis 200 cm).
6. Das Kabel mit der integrierten Kabelklemme im Baldachin auf der gewünschten Länge arretieren. Die Baldachin-Abdeckung nach oben schieben, um die Deckenplatte und die elektrischen Anschlüsse zu verdecken.
   - A. Kabel durch den Baldachin führen, Leuchte am Deckenhalter befestigen.
   - B. Auf gewünschte Höhe einstellen (max. 200 cm von der Decke).
   - C. Kabel arretieren und Baldachin-Abdeckung nach oben schieben.

Teil 5 – Anbringen des Stoffschirms

7. Den grauen Leinenschirm vorsichtig über den Eisenrahmen positionieren. Die Befestigungspunkte des Schirms mit den Rahmenclips ausrichten und sanft drücken, bis der Schirm einrastet. Nicht mit Gewalt — der Stoff ist empfindlich.

Teil 6 – Leuchtmittel einsetzen & Testen

8. **Leuchtmittel nicht enthalten.** Eine E27-LED-Lampe (max. 15 W, 220–240 V) im Uhrzeigersinn in die E27-Fassung schrauben, bis sie handfest sitzt. Nicht überdrehen.
9. Die Stromversorgung am Hauptverteiler wiederherstellen und den Wandschalter betätigen. Die Leuchte sollte sofort erleuchten und warmes Licht durch den Leinenschirm diffundieren.
10. Falls die Leuchte nicht funktioniert, sofort den Strom am Sicherungsautomaten abschalten und den Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 4 konsultieren.

> ⚠ Nie mehr als 15 W verwenden. Keine Halogen- oder Glühlampen. Leuchte mindestens 10 Minuten abkühlen lassen, bevor Leuchtmittel oder Schirm berührt werden.

Pflege und Wartung

Immer **die Stromversorgung abschalten und die Leuchte abkühlen lassen**, bevor gereinigt oder gewartet wird.

Den **Stoffschirm** regelmäßig mit einem **weichen, trockenen Tuch oder einem Staubwedel** abstauben. Wasser und flüssige Reiniger vermeiden, da sie das Leinen beschädigen können. Bei hartnäckigen Flecken einen Textilpflege-Fachmann konsultieren.

Der **Eisenrahmen und die Holzakzente** können mit einem leicht feuchten Tuch vorsichtig abgewischt und sofort getrocknet werden. Scheuermittel vermeiden, da sie die galvanisierte Kupferoberfläche beschädigen können.

Zum Wechseln des Leuchtmittels die Stromversorgung abschalten und die Leuchte mindestens 10 Minuten abkühlen lassen. Die E27-Lampe gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben. Immer durch ein Leuchtmittel des korrekten Typs ersetzen (E27, max. 15 W).

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Montage nicht leuchtet, zunächst prüfen, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Wandschalter auf EIN steht.

Prüfen Sie, ob die E27-Lampe korrekt in der Fassung sitzt. Ersetzen Sie das Leuchtmittel durch ein funktionierendes, um einen Defekt auszuschließen.

Prüfen Sie, ob die L- und N-Leitungen fest im Klemmenblock sitzen, ohne lose Kupferlitzen. Besteht der Fehler weiter, einen **qualifizierten Elektriker** konsultieren.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
x-25010660-x EAN: 674005897189	Einheitsgröße	Japanische Deckenleuchte – Stoff & Holz, E27, Ø 45 × H 27 cm

WEEE – Entsorgung : Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Es muss an einer zugelassenen WEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN *Lokal*

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- Estas instrucciones deben leerse atentamente antes de instalar o utilizar esta lámpara colgante. Este producto está diseñado para **uso exclusivamente en interiores** y **no debe instalarse en baños ni ambientes húmedos**.
- Esta luminaria funciona **únicamente con AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Verifique que su instalación eléctrica cumple este requisito antes del montaje.
- Antes de cualquier trabajo de instalación o mantenimiento, **desconecte completamente la alimentación en el cuadro eléctrico**. Apagar solo el interruptor de pared no es suficiente para garantizar la seguridad.
- La luminaria debe fijarse **de forma segura a una superficie de techo sólida** capaz de soportar su peso. No perfore nunca cables eléctricos o tuberías ocultas. Asegúrese de que la estructura del techo es firme.
- Si no tiene experiencia con el cableado eléctrico, la instalación debe ser realizada por un **electricista cualificado**. Este producto es de Clase II (doble aislamiento) — no requiere conexión a tierra.
- **La bombilla no está incluida y es sustituible por el usuario.** No supere nunca los 15 W máximo. Deje siempre enfriar la luminaria antes de manipular la bombilla.

Información del producto

Modelo :	Lámpara colgante con pantalla de tela
Material :	Hierro + Madera + Pantalla de tela
Acabado :	Cobre natural + Lino gris (galvanizado)
Dimensiones :	Ø 45 × H 27 cm (pantalla) · Cable hasta 200 cm
Casquillo :	E27
Potencia máx. :	15 W (bombilla no incluida)
Tensión :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Índice IP :	IP20 (uso exclusivamente interior)
Clase de protección :	Clase II (doble aislamiento)
Fijación :	Techo (colgante)

Efecto luminoso

Esta lámpara colgante japonesa contemporánea combina una estructura de hierro con acentos de madera natural y una pantalla de tela de lino gris, creando una estética Japandi serena. Al encenderse, la luz cálida se difunde suavemente a través de la tela, proyectando un resplandor ambiental y relajante en la habitación.

Ubicación recomendada

- Salones & dormitorios
- Comedores
- Rincones de lectura & zonas de relax

No apto para


- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

x1	Cuerpo colgante (estructura de hierro con acento de madera, pre-ensamblado)
x1	Pantalla de tela (lino gris)
x1	Placa de montaje de techo con embellecedor
x1	Cable de suspensión (ajustable, hasta 200 cm)
x2	Tornillos de fijación + tacos (Ø 6 mm)
x1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

⚠ **Bombilla no incluida.** Compre por separado: **bombilla LED E27, máx 15 W**, 220–240 V AC. No utilice bombillas halógenas ni incandescentes.

Instrucciones de montaje – Visión general



Perforar agujeros de fijación
Instalar placa de techo

Conectar L · N
Clase II — sin tierra

Colgar lámpara, fijar pantalla
Instalar bombilla E27 (no incl.)

** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación esté completamente **DESCONECTADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación del techo

1. Seleccione una posición de montaje en una superficie de techo sólida, directamente encima del punto de suspensión deseado. Asegúrese de que el techo soporte el peso de la lámpara y de que haya una caja de conexiones accesible.
2. Sujete la placa de montaje contra el techo, centrada sobre la caja de conexiones, y marque las dos posiciones de los agujeros con un lápiz. Perfore los dos agujeros (Ø 6 mm recomendado), inserte los tacos a ras de la superficie. *(Diagrama 1)*

Parte 2 – Conexiones eléctricas

3. Pase los cables de alimentación de la caja de conexiones a través de la entrada de cable de la placa de montaje. Conecte cada cable al bloque de terminales según la tabla siguiente. Este producto es de **Clase II** — no hay terminal de tierra. Asegúrese de que todos los terminales estén bien apretados. *(Diagrama 2)*

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Montaje de la placa de techo

4. Fije la placa de montaje al techo con los dos tornillos. Asegúrese de que ningún cable quede pinzado o atrapado. La placa debe quedar firme y a ras del techo.

Parte 4 – Colgar la lámpara

5. Pase el cable de suspensión por el embellecedor, luego enganche o fije el cuerpo de la lámpara al soporte de la placa. Ajuste la longitud del cable a la altura deseada (ajustable hasta 200 cm).
6. Bloquee el cable a la longitud deseada con la abrazadera de cable integrada en el embellecedor. Deslice el embellecedor hacia arriba para ocultar la placa y las conexiones eléctricas.
   - A. Pase el cable por el embellecedor, fije la lámpara al soporte de techo.
   - B. Ajuste a la altura deseada (máx. 200 cm desde el techo).
   - C. Bloquee el cable y deslice el embellecedor para ocultar las conexiones.

Parte 5 – Colocar la pantalla de tela

7. Coloque con cuidado la pantalla de lino gris sobre la estructura de hierro. Alinee los puntos de fijación de la pantalla con los clips del armaazón y presione suavemente hasta que encaje. No fuerce — la tela es delicada.

Parte 6 – Instalar la bombilla y probar

8. **Bombilla no incluida.** Enrosque una bombilla LED E27 (máx 15 W, 220–240 V) en sentido horario en el casquillo E27 hasta que quede ajustada a mano. No apriete en exceso.
9. Restablezca la corriente en el cuadro eléctrico principal y accione el interruptor. La lámpara debe encenderse de inmediato, difundiendo luz cálida a través de la pantalla de lino.
10. Si la luminaria no se enciende, corte inmediatamente la corriente en el cuadro y consulte la sección de solución de problemas en la página 4.

> ⚠ No supere nunca los 15 W máximo. No utilice bombillas halógenas ni incandescentes. Deje enfriar la luminaria al menos 10 minutos antes de manipular la bombilla o la pantalla.

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

La **pantalla de tela** debe desempolvarse regularmente con un **paño suave y seco o un plumero**. Evite el agua y los limpiadores líquidos, que pueden manchar o dañar el lino. Para manchas persistentes, consulte a un profesional textil.

La **estructura de hierro y los acentos de madera** pueden limpiarse suavemente con un paño ligeramente húmedo y secarse de inmediato. Evite materiales abrasivos que puedan dañar el acabado de cobre galvanizado.

Para sustituir la bombilla, corte la corriente y deje enfriar la luminaria al menos 10 minutos. Desenrosque la bombilla E27 en sentido antihorario. Sustituya siempre por una bombilla del tipo correcto (E27, máx 15 W).

Solución de problemas

Si la lámpara no se enciende tras la instalación, verifique primero que **no hay un corte de corriente** y que el interruptor está en posición de ENCENDIDO.

Compruebe que la bombilla E27 esté correctamente enroscada en su casquillo. Sustítuyala por otra en buen estado para descartar un defecto.

Verifique que los cables L y N estén bien sujetos en el bloque de terminales sin hilos de cobre sueltos. Si la avería persiste, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
x-25010660-x EAN: 674005897189	Tamaño único	Lámpara colgante japonesa contemporánea – Tela & Madera, E27, Ø 45 × H 27 cm

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con la basura doméstica. Debe depositarse en un punto de recogida RAEE autorizado conforme a la normativa medioambiental local.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA
Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- Le presenti istruzioni vanno lette attentamente prima di installare o utilizzare questa lampada a sospensione. Il prodotto è progettato **solo per uso interno** e **non deve essere installato in bagni o ambienti umidi**.
- Questo apparecchio funziona **esclusivamente a AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Verificare che l'impianto elettrico sia compatibile prima dell'installazione.
- Prima di qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, **disinserire completamente l'alimentazione dall'interruttore generale**. Spegnere solo l'interruttore a parete non è sufficiente.
- L'apparecchio deve essere **fissato saldamente a una superficie del soffitto solida** in grado di sostenerne il peso. Non forare mai cavi o tubazioni nascosti. Assicurarsi che la struttura del soffitto sia solida.
- Se non si è esperti di cablaggio elettrico, l'installazione deve essere eseguita da un **elettricista qualificato**. Questo è un prodotto di Classe II (doppio isolamento) — non è necessario il collegamento a terra.
- **La lampadina non è inclusa ed è sostituibile dall'utente.** Non superare mai i 15 W massimi. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di maneggiare la lampadina.

Informazioni prodotto

Modello :	Lampada a sospensione con paralume in tessuto
Materiale :	Ferro + Legno + Paralume in tessuto
Finitura :	Rame naturale + Lino grigio (galvanica)
Dimensioni :	Ø 45 × H 27 cm (paralume) · Cavo fino a 200 cm
Attacco :	E27
Potenza max. :	15 W (lampadina non inclusa)
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe II (doppio isolamento)
Montaggio :	Soffitto (sospensione)

Effetto luminoso

Questa lampada a sospensione giapponese contemporanea unisce una struttura in ferro con accenti in legno naturale e un paralume in lino grigio, creando una serena estetica Japandi. Accesa, la luce calda viene diffusa delicatamente attraverso il tessuto, proiettando un bagliore calmo e avvolgente nella stanza.

Posizionamento consigliato

- Soggiorni & camere da letto
- Sale da pranzo
- Angoli lettura & zone relax

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

x1	Corpo lampada (struttura in ferro con accento legno, pre-assemblato)
x1	Paralume in tessuto (lino grigio)
x1	Piastra di montaggio a soffitto con rosone
x1	Cavo di sospensione (regolabile, fino a 200 cm)
x2	Viti di fissaggio + tasselli (Ø 6 mm)
x1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo libretto)

⚠ **Lampadina non inclusa.** Da acquistare separatamente: **lampadina LED E27, max 15 W**, 220–240 V AC. Non utilizzare lampadine alogene o a incandescenza.

Istruzioni di montaggio – Panoramica



Praticare i fori di fissaggio
Installare la piastra a soffitto

Collegare L · N
Classe II — senza terra

Appendere la lampada, fissare il paralume
Installare lampadina E27 (non incl.)

** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **DISINSERITA** dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione del soffitto

1. Selezionare una posizione di montaggio su una superficie del soffitto solida, direttamente sopra il punto di sospensione desiderato. Assicurarsi che il soffitto possa sostenere il peso della lampada e che vi sia una scatola di derivazione accessibile.
2. Tenere la piastra di montaggio contro il soffitto, centrata sulla scatola di derivazione, e segnare le due posizioni dei fori con una matita. Praticare i due fori (Ø 6 mm consigliato), inserire i tasselli a filo della superficie. *(Diagramma 1)*

Parte 2 – Collegamenti elettrici

3. Far passare i cavi di alimentazione dalla scatola di derivazione attraverso l'ingresso cavo della piastra. Collegare ogni filo al morsetto secondo la tabella sottostante. Questo è un prodotto di **Classe II** — non c'è morsetto di terra. Assicurarsi che tutti i morsetti siano ben stretti. *(Diagramma 2)*

Morsetto	Funzione	Colore cavo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (seguito)

Parte 3 – Montaggio della piastra a soffitto

4. Fissare la piastra al soffitto con le due viti di montaggio. Assicurarsi che nessun cavo sia schiacciato o intrappolato. La piastra deve aderire saldamente al soffitto.

Parte 4 – Sospensione della lampada

5. Far passare il cavo di sospensione nel rosone, quindi agganciare il corpo lampada al supporto della piastra. Regolare la lunghezza del cavo all'altezza desiderata (regolabile fino a 200 cm).
6. Bloccare il cavo alla lunghezza desiderata con il fermo integrato nel rosone. Far scorrere il rosone verso l'alto per nascondere la piastra e i collegamenti elettrici.
   - A. Passare il cavo nel rosone, fissare la lampada al supporto a soffitto.
   - B. Regolare all'altezza desiderata (max. 200 cm dal soffitto).
   - C. Bloccare il cavo e far scorrere il rosone per nascondere i collegamenti.

Parte 5 – Fissaggio del paralume

7. Posizionare con cura il paralume in lino grigio sulla struttura in ferro. Allineare i punti di fissaggio del paralume con le clip del telaio e premere delicatamente fino allo scatto. Non forzare — il tessuto è delicato.

Parte 6 – Installazione della lampadina e test

8. **Lampadina non inclusa.** Avvitare una lampadina LED E27 (max 15 W, 220–240 V) in senso orario nell'attacco E27 fino a serraggio manuale. Non stringere eccessivamente.
9. Ripristinare l'alimentazione al quadro elettrico e azionare l'interruttore a parete. La lampada deve accendersi immediatamente, diffondendo luce calda attraverso il paralume in lino.
10. Se la lampada non funziona, disinserire immediatamente l'alimentazione e consultare la sezione risoluzione dei problemi a pagina 4.

> ⚠ Non superare mai i 15 W massimi. Non utilizzare lampadine alogene o a incandescenza. Lasciare raffreddare l'apparecchio almeno 10 minuti prima di toccare la lampadina o il paralume.

Cura e manutenzione

Disinserire sempre **l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Il **paralume in tessuto** va spolverato regolarmente con un **panno morbido e asciutto o un piumino**. Evitare acqua e detergenti liquidi, che possono macchiare o danneggiare il lino. Per macchie ostinate, consultare un professionista della cura dei tessuti.

La **struttura in ferro e gli accenti in legno** possono essere puliti delicatamente con un panno leggermente umido e asciugati subito. Evitare materiali abrasivi che possano danneggiare la finitura in rame galvanico.

Per sostituire la lampadina, disinserire l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio almeno 10 minuti. Svitare la lampadina E27 in senso antiorario. Sostituire sempre con una lampadina del tipo corretto (E27, max 15 W).

Risoluzione dei problemi

Se la lampada non si accende dopo l'installazione, verificare prima che **non ci sia un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina E27 sia correttamente avvitata nel suo attacco. Sostituirla con una equivalente funzionante per escludere un difetto.

Verificare che i cavi L e N siano saldamente fissati nel morsetto senza fili di rame allentati. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato** prima di usare il prodotto.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
x-25010660-x EAN: 674005897189	Taglia unica	Lampada a sospensione giapponese contemporanea – Tessuto & Legno, E27, Ø 45 × H 27 cm

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità con le normative ambientali locali.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees vóór installatie

- Lees deze instructies zorgvuldig vóór installatie of gebruik van deze hanglamp. Dit product is uitsluitend bestemd voor **gebruik binnenshuis** en mag **niet in badkamers of vochtige omgevingen worden geïnstalleerd**.
- Deze armatuur werkt **uitsluitend op AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Controleer vóór installatie of uw stroomvoorziening hieraan voldoet.
- Vóór elke installatie of onderhoudswerkzaamheid **de stroomvoorziening volledig uitschakelen bij de groepenkast**. Alleen de wandschakelaar uitschakelen is niet voldoende.
- De armatuur moet **stevig aan een solide plafondoppervlak worden bevestigd** dat het gewicht kan dragen. Boor nooit in verborgen kabels of leidingen. Zorg dat de plafondconstructie draagkrachtig is.
- Als u niet ervaren bent met elektrische bedrading, moet de installatie worden uitgevoerd door een **erkend elektricien**. Dit is een Klasse II (dubbel geïsoleerd) product — geen aardaansluiting nodig.
- **De lamp is niet inbegrepen en door de gebruiker vervangbaar.** Overschrijd nooit het maximum van 15 W. Laat de armatuur altijd afkoelen voordat u de lamp aanraakt.

Productinformatie

Model :	Hanglamp met stoffen kap
Materiaal :	IJzer + Hout + Stoffen lampenkap
Afwerking :	Natuurlijk koper + Grijs linnen (galvanisering)
Afmetingen :	Ø 45 × H 27 cm (kap) · Kabel tot 200 cm
Fitting :	E27
Max. vermogen :	15 W (lamp niet inbegrepen)
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-bescherming :	IP20 (alleen voor binnen)
Beschermingsklasse :	Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Montage :	Plafondmontage (hanglamp)

Lichteffect

Deze Japanse hanglamp combineert een ijzeren frame met natuurlijke houtaccenten en een grijze linnen kap, voor een serene Japandi-esthetiek. Bij verlichting wordt warm licht zacht gefilterd door de stof, wat een rustige, sfeervolle gloed door de kamer verspreidt.

Aanbevolen plaatsing

- Woonkamers & slaapkamers
- Eetkamers
- Leeshoeken & ontspanningsruimtes

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buiteninstallatie

Inhoud van de verpakking

x1	Lamplichaam (ijzeren frame met houtaccent, voorgemonteerd)
x1	Stoffen lampenkap (grijs linnen)
x1	Plafondmontageplaat met rozet-afdekking
x1	Ophangkabel (verstelbaar, tot 200 cm)
x2	Bevestigingsschroeven + pluggen (Ø 6 mm)
x1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Apart aan te schaffen: **E27-LED-lamp, max. 15 W**, 220–240 V AC. Gebruik geen halogeen- of gloeilampen.

Montage-instructies – Overzicht



Bevestigingsgaten boren
Plafondplaat monteren

L · N aansluiten
Klasse II — geen aarding

Lamp ophangen, kap bevestigen
E27-lamp plaatsen (niet inbegrepen)

** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomvoorziening volledig **UIT** staat bij de groepenkast voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Plafondvoorbereiding

1. Kies een montagepositie op een stevig plafondoppervlak, direct boven het gewenste ophangpunt. Zorg dat het plafond het gewicht van de lamp kan dragen en dat er een bereikbare aansluitdoos is.
2. Houd de montageplaat tegen het plafond, gecentreerd op de aansluitdoos, en markeer de twee boorgaten met een potlood. Boor de twee gaten (aanbevolen Ø 6 mm), plaats de pluggen vlak met het oppervlak. *(Schema 1)*

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

3. Leid de voedingskabels vanuit de aansluitdoos door de kabelingang van de montageplaat. Sluit elke draad aan op het klemmenblok volgens de onderstaande tabel. Dit is een **Klasse II** product — er is geen aardklem. Zorg dat alle klemmen stevig zijn aangedraaid. *(Schema 2)*

Klem	Functie	Kabelkleur (EU)
● >L<	Fase (L)	Bruin / Rood
● >N<	Nul (N)	Blauw

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Plafondplaat monteren

4. Bevestig de plafondplaat met de twee schroeven. Zorg dat geen kabel wordt gekneld. De plaat moet stevig en vlak tegen het plafond zitten.

Deel 4 – Lamp ophangen

5. Leid de ophangkabel door de rozet-afdekking, haak vervolgens het lamplichaam aan de plafondbeugel. Stel de kabellengte in op de gewenste hanghoogte (verstelbaar tot 200 cm).
6. Blokkeer de kabel op de gewenste lengte met de ingebouwde kabelklem in het rozet. Schuif de rozet-afdekking omhoog om de plafondplaat en elektrische aansluitingen te verbergen.
   - A. Kabel door het rozet leiden, lamp aan de plafondbeugel bevestigen.
   - B. Instellen op gewenste hoogte (max. 200 cm vanaf plafond).
   - C. Kabel blokkeren en rozet-afdekking omhoogschuiven.

Deel 5 – Stoffen kap bevestigen

7. Plaats de grijze linnen kap voorzichtig over het ijzeren frame. Lijn de bevestigingspunten van de kap uit met de frameclips en druk zachtjes tot de kap vastklikt. Niet forceren — de stof is kwetsbaar.

Deel 6 – Lamp plaatsen & Testen

8. **Lamp niet inbegrepen.** Draai een E27-LED-lamp (max. 15 W, 220–240 V) met de klok mee in de E27-fitting tot deze handvast zit. Niet te strak aandraaien.
9. Herstel de voeding bij de groepenkast en bedien de wandschakelaar. De lamp moet onmiddellijk oplichten en warm licht door de linnen kap verspreiden.
10. Als de lamp niet werkt, schakel dan onmiddellijk de stroom uit bij de groepenkast en raadpleeg de sectie probleemoplossing op pagina 4.

> ⚠ Overschrijd nooit het maximum van 15 W. Gebruik geen halogeen- of gloeilampen. Laat de armatuur minstens 10 minuten afkoelen voordat u de lamp of kap aanraakt.

Onderhoud

Schakel altijd **de stroomvoorziening uit en laat de armatuur afkoelen** vóór elke reiniging of onderhoud.

De **stoffen kap** moet regelmatig worden afgestoft met een **zachte, droge doek of plumeau**. Vermijd water en vloeibare reinigingsmiddelen die het linnen kunnen vlekken of beschadigen. Raadpleeg bij hardnekkige vlekken een textielspecialist.

Het **ijzeren frame en de houtaccenten** kunnen voorzichtig worden afgeveegd met een licht vochtige doek en daarna direct worden gedroogd. Vermijd schurende materialen die de gegalvaniseerde koperafwerking kunnen beschadigen.

Om de lamp te vervangen: stroom uitschakelen en de armatuur minstens 10 minuten laten afkoelen. De E27-lamp tegen de klok in losdraaien. Altijd vervangen door een lamp van het juiste type (E27, max. 15 W).

Probleemoplossing

Als de lamp na installatie niet brandt, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de wandschakelaar op AAN staat.

Controleer of de E27-lamp correct in de fitting zit. Vervang de lamp door een werkende om een defecte lamp uit te sluiten.

Controleer of de L- en N-draden stevig in het klemmenblok zitten zonder losse koperdraadjes. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan een **erkend elektricien** voordat u het product gebruikt.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
x-25010660-x EAN: 674005897189	Eén maat	Japanse hanglamp – Stof & Hout, E27, Ø 45 × H 27 cm

WEEE – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg bij het huisvuil. Het moet worden ingeleverd bij een erkend WEEE-inzamelpunt overeenkomstig de lokale milieuvoorschriften.

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends